

MONTERINGSANVISNING – VÄGGPLÅT VP17

Underlaget

Väggplåt VP17 monteras på träreglar eller lättbalk av typ Z/C-profiler. Val av dimension på reglar beror på vindlast, regelavstånd och avstånd mellan pelare. Kontakta Plåtvision om du behöver hjälp med dimensionering av lättbalk. För isolerade väggar anpassas regelavståndet efter eventuell isolering, normalt 600 eller 1200 mm. För oisolerade väggar bör regelavståndet inte överstiga 1500 mm. Vid höga vindlaster, exempelvis i kustnära områden, bör maximalt regelavstånd kontrolleras.

Montering av väggplåten

Säkerställ att den första plåten monteras helt lodrätt för ett rakt montage.

Vid tvärskarvning: använd antingen skarvbleck eller direkt överlapp. Skarvbleck kan väljas i avvikande färg för dekorativ effekt.

På träreglar används självborrande farmarskruv. På lättbalk används lättbalksskruv.

Skruva alltid i profilbotten. I över- och underkant samt vid tvärskarvar fästs skruv i varje profilbotten.

I mellanliggande reglar räcker det med skruv i varannan profilbotten.

Sidoöverlapp fästs med överlappsskruv eller popnit, med maximalt c/c-avstånd 500 mm.

Montering av beslag

Ytterhörn och övriga beslag skruvas eller popnitas med maximalt c/c-avstånd på 300 mm. Plåtvision erbjuder ett komplett sortiment av beslag, inklusive ytterhörn, droppbleck, foderbeslag och fönsterbleck.

Viktiga råd för bästa resultat

Använd nibblingsmaskin eller plåtsax vid kapning – aldrig vinkelslip med kapskiva, då det skadar plåten och kan orsaka rost.

Förvara plåten torrt och väl ventilerat, helst inomhus.

Bättringsmåla alltid skadade ytor och klippkanter för ökad livslängd.

Borsta bort borrhålor och nitsplintar omedelbart efter montage för att undvika rostfläckar.